

类型	型号	长度 (m)
NC3 (阴) - 话筒 (立体音)(阳) NC3FX-B L-4E6S F-16	SPC02-B1	2
	SPC05-B1	5
NC3 (M) - Phone (stereo)(M) NC3MX-B L-4E6S F-16	SPC02-B2	2
	SPC05-B2	5

黑 棕 红 橙 黄 绿 蓝 紫 灰 白

RCA (音频)

类型	型号	长度 (m)
XLR3 (阴) - RCA (阳) XLR3-11C L-4E6S F-10	RC02-X1	2
	RC05-X1	5
XLR3 (阳) - RCA (阳) XLR3-12C L-4E6S F-10	RC02-X2	2
	RC05-X2	5
话筒单声道 (阳) - RCA (阳) F-15 GS-6 F-10	QC018	1.8
	QC03	3
	QC05	5
RCA (阳) - RCA (阳) F-10 GS-6 F-10	RC018	1.8
	RC03	3
	RC05	5

黑 棕 红 橙 黄 绿 蓝 紫 灰 白

Bantam

类型	型号	长度 (m)
Bantam (阳) - Bantam (阳) Bantam 模压插头 L-4E5C Bantam 模压插头	BC003M	0.3
	BC006M	0.6
	BC009M	0.9
Bantam (阳) - Bantam (阳) XLR3-11C L-4E5C Bantam 模压插头	BC02M-X1	2
	BC02M-X2	2

黑 棕 红 橙 黄 绿 蓝 紫 灰 白

电话

电话插头即可用于Skini 也可用于 Maxi 音频跳线插座。触点镀镍。

新

类型	型号	长度 (m)
Telephone (阳) - Telephone (阳) NP3TMC-B L-4E6S NP3TMC-B	TC003B	0.3
	TC005B	0.5
	TC01B	1
XLR3 (阴) - Telephone (阳) XLR3-11C L-4E6S NP3TMC-B	TC02B-X1	2
	TC05B-X1	5
	TC02B-X2	2
	TC05B-X2	5

黑 棕 红 橙 黄 绿 蓝 紫 灰 白