

GP 超霸 Specialty 充電寶

說明書

充電時間

GP 鎳氫 (NiMH)	型號	電壓	容量 (mAh)	充電時間 (1至2粒)
9V	8.4V	200	~ 12 (小時)	
		170	~ 10 (小時)	

圖3

規格

插頭	輸入電壓(伏)	輸出電壓(伏)	正常充電電流
BS(香港)	AC 230V ~ 50Hz	DC 9.8V x 2	24mA
UL(台灣)	AC 120V ~ 60Hz		

06070K07168

操作提示

- 1) GP 超霸充電寶Specialty設有2組獨立充電管道，每次可替1或2粒GP鎳氫(NiMH)9V充電電池充電。(圖1)
- 2) 把GP鎳氫(NiMH)9V充電電池按照正負(+/-)極正確位置放入充電管道內。(圖2)
- 3) 把GP充電寶Specialty直接接駁AC電源。
- 4) 充電進行時，LED燈會持續亮起綠燈，直至將充電寶拔離電源或取出電池，LED燈才會熄滅。
- 5) 為確保電池已充滿，請參照充電時間表。(圖3)
- 6) 充電完畢後，請把GP充電寶Specialty與電源分開及取出電池使用。



圖1



圖2

為達最佳充電效果及安全保障，必須將GP超霸充電寶Specialty與GP鎳氫(NiMH)9V充電電池配合使用。

注意事項

- 1) 新的充電電池使用2-3次後，才可達致最佳表現。儲存一星期或以上的充電電池，電量會自動流失，所以應在使用前再次充電。
- 2) 充電電池於充電時發出微熱，屬正常現象。
- 3) 電子產品如長時間不用，請把充電電池取出。
- 4) 充電電池儲存溫度：-20~35°C
充電器運作溫度：0~45°C

安全須知

- 1) GP超霸充電寶只可為鎳氫(NiMH)9V充電電池充電，切勿使用充電寶為其他種類電池(例如鹼性電池、鹼性充電電池、碳鋅電池、鋰電池，以及未有列出的其他類別電池)充電，因可能會引起電池漏液或爆裂，導致受傷。
- 2) 切勿將新及舊的充電電池同時使用於電器內。
- 3) 切勿沾濕、燃燒或拆解充電寶及充電電池。
- 4) 切勿令充電電池短路。
- 5) GP超霸充電寶Specialty只供於室內環境使用，切勿將其置於下雨、下雪，或其他惡劣的環境中。
- 6) 充電寶於使用後或清潔前，均須拔掉電源。

於香港購買憑發票保用一年
香港查詢熱線：(852)2420 0281
台灣查詢熱線：(852)2879 1961